



Verklebeanweisung Startnummern / Rallyeschilder

Unsere selbstklebenden Startnummern und Rallyeschilder sind für den kurzfristigen Einsatz an Fahrzeugen ausgelegt. Sie können leicht verklebt und binnen zwei, drei Tagen ebenso einfach entfernt werden. Eine vollständige Aushärtung des Klebers erfolgt erst nach mehreren Monaten.

Beim Verkleben von Startnummern, bzw. Schildern muss folgendes beachtet werden:

- 1) Der Fahrzeuguntergrund (Blech, Lack) hat sauber zu sein.
- 2) Möglichst nicht auf Scheiben kleben.
- 3) Falls nicht mit dabei, fragen Sie den Veranstalter nach einer Sprühflasche mit einem Wasser-/Spüli-Gemisch.
- 4) Sprühen Sie beim Abheben des Schildes vom Trägermaterial die klebende Seite mit dem Wasser-/Spüli-Gemisch ein.
- 5) Sprühen Sie mit dem Gemisch ebenfalls die Fläche am Fahrzeug ein, auf der das Schild geklebt werden soll. Dadurch kann das Schild z. B. neu positioniert oder sofort wieder entfernt werden, da noch keine endgültige Haftung besteht.
- 6) Ist das Schild an der richtigen Stelle, streichen Sie die Flüssigkeit hinter dem Schild mit einem weichen Lappen von oben nach unten ab.

Durch die nasse Verklebung läßt sich das Schild ganz einfach und rückstandsfrei nach der Veranstaltung wieder entfernen.

Sollten die Schilder ggf. länger am Fahrzeug geblieben oder in einer kühlen Umgebung abgestellt worden sein, wärmen Sie das Schild mit einem Fön leicht an. Die Wärme hilft beim Abziehen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und noch mehr Spaß bei der Veranstaltung sowie immer eine handbreit Platz rund ums „Blechle“.

Ihr Rallyeschilder.de-Team